

PERCEPTION PEDAL DRIVE

QUICK START GUIDE



perception[®]
KAYAKS

QUICK START GUIDE

Congratulations on the purchase of your new pedal drive kayak! This quick start guide covers the basic setup and operation of the Perception Pedal Drive. For your safety and to ensure your highest level of enjoyment from the Perception Pedal Drive, it is imperative that you read and comply with the full digital Owner's Manual prior to use.

Please visit www.perceptionkayaks.com for the complete Owner's Manual.

The Perception Pedal Drive is intended for use only in Perception kayaks.

CAUTION - IMPORTANT INFORMATION

- Read the full Digital Owner's manual prior to use, available at www.perceptionkayaks.com.
- Remove system from kayak during transport.
- Keep hands clear of kayak scupper area when deploying or raising the drive.
- Be aware of your environment when operating the pedal drive.
- Avoid collisions and impacts to the system.
- Raise unit when launching and coming ashore.
- Ensure the pedal drive is fully secured and locked into mounting bracket before operating.
- Always take a paddle and PFD on board with you.
- Rinse the system with fresh water after use in brackish or salt water.

In addition to these selected warnings, please comply with the complete operating manual. Refer to the digital Owner's Manual for service schedule and warranty information.



ASSEMBLY OF THE PERCEPTION PEDAL DRIVE

Installing the Crank Arms to the Drive Unit

1. Place the Perception Pedal Drive unit on a flat work surface with the propeller (**G**) side facing upwards.
2. Align the propeller (**G**) so that it is parallel with the shaft (**F**) of the pedal drive unit.
3. Locate the right crank arm (**D**) marked with an "R" on the back side of the crank arm.
4. Place the right crank arm (**D**) spindle over the right crank arm shaft of the pedal drive head unit (**M**).
5. The crank arm (**D**) should be parallel with the propeller (**G**) and the shaft (**F**) of the drive unit.
6. Use an 8 mm hex/Allen wrench to tighten the crank arm (**D**) to the system with a crank arm bolt (not shown).
7. Repeat process with the left crank arm (**C**).

Note: It is imperative the propeller (G) and the crank arms (C, D) are aligned properly during assembly for the drive unit to be removed from the kayak using the prop alignment marks (L) on the drive unit head (M).

Installing the Pedals to the Crank Arms

1. Locate the right pedal (**B**) identified by an "R" on the face of pedal mounting bolt.
2. Thread the right pedal mount (**B**) into the right crank arm (**D**). (reverse threading)
3. Use a 15 mm open-end wrench to tighten the pedal (**B**) to the crank arm (**D**). Hold the opposite crank arm (**C**) in place to generate resistance.
4. Repeat process with the left pedal (**A**).

Installing the Perception Pedal Drive

1. Remove the tethered mount bolt (**I**) from the mounting bracket (**H**).
2. Leave the quick key (**K**) in the closed position so that it is bridging the mounting bracket (**H**).
3. Align the propeller (**G**) so that it is parallel with the shaft (**F**) of the pedal drive unit.
4. Holding the pedal drive at an angle lower the propeller end into the kayak scupper.
5. Align the mounting bracket (**H**) receiver hole (**I**) with upper collar (**E**) receiver hole and insert the mounting bolt (**I**). Secure the mounting bolt (**I**) with the threaded knob (**J**).

OPERATING THE PERCEPTION PEDAL DRIVE

Deploying the Pedal Drive

1. Align the propeller (**G**) so that it is parallel with the shaft (**F**) of the pedal drive unit.
2. Retract the quick key (**K**) and lower the pedal drive through the turbo flaps of kayak until it is in the vertical deployed position.
3. Replace the quick key (**K**). You are now ready to pedal the unit.

Note: Ensure that your kayak is in a sufficient depth of water to accommodate the full depth of the deployed pedal drive (approx. 18").

Stowing the Pedal Drive

1. Align a crank arm (**D**) to a vertical position so that it is positioned between the prop alignment marks (**L**) on the pedal drives head unit (**M**).
2. Retract the quick key (**K**) and raise the pedal drive through the turbo flaps of kayak until it is in the stowed position.
3. Replace the quick key (**K**).

Removing the Pedal Drive

1. Retract the quick key (**K**).
2. Remove the tethered mounting bolt (**I**) and lift the unit from the mounting bracket (**H**).

Please visit www.perceptionkayaks.com for the complete Owner's Manual, instructional videos and more.

Perception Kayaks

575 Mauldin Road, Suite 200
Greenville, SC 29607

888.525.2925

perceptionkayaks.com

Part #59504364



SYSTÈME DE PROPELLION À PÉDALES

GUIDE DE
DÉMARRAGE
RAPIDE



perception®
KAYAKS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Félicitations pour votre achat du système de propulsion à pédales destiné au Pescador de Perception. Ce guide de démarrage rapide couvre l'installation de base et l'opération du système de propulsion à pédales. Pour votre sécurité, et afin d'assurer votre plus haut niveau d'appréciation du système de propulsion à pédale, il est impératif que vous lisiez l'entièreté du manuel numérique de l'utilisateur et que vous vous y conformiez avant toute utilisation. Veuillez visiter www.perceptionkayaks.com pour le guide de l'utilisateur complet.

Le système de propulsion à pédales est conçu uniquement pour utilisation dans le kayak Perception.

ATTENTION — INFORMATION IMPORTANTE

- Lisez l'entièreté du manuel numérique de l'utilisateur et avant toute utilisation. Disponible au www.perceptionkayaks.com
- Retirer le système du kayak lors du transport
- Garder les mains à l'écart du dalot du kayak lors du déploiement du système
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'opération du système
- Évitez les chocs et les impacts sur le système
- Surélevez l'unité lors de la mise à l'eau et de la venue à quai
- Assurez-vous que le système est bien sécurisé et barré dans le support de montage avant l'opération
- Rincez le système avec de l'eau douce suite à une utilisation dans de l'eau saumâtre ou salée

En plus de ces avertissements sélectionnés, veuillez vous conformer au manuel complet de l'utilisateur. Référez-vous au manuel numérique de l'utilisateur pour l'horaire d'entretien et l'information sur la garantie.



ASSEMBLAGE DU SYSTÈME DE PROPULSION

Installer les bras de manivelle à l'unité de propulsion

1. Placez l'unité sur une surface de travail plane avec le côté de l'hélice (**G**) faisant face vers le haut.
2. Alignez l'hélice (**G**) afin qu'elle soit parallèle à l'axe (**F**) de l'unité.
3. Localisez le bras de manivelle droit (**D**) marqué d'un « R » à l'arrière.
4. Placez le mandrin du bras de manivelle droit (**D**) sur l'axe du bras de manivelle droit de la tête de l'unité (**M**).
5. Le bras de manivelle (**D**) devrait être parallèle à l'hélice (**G**) et l'axe (**F**) de l'unité de propulsion.
6. Utilisez une clé Allen de 8 mm afin de resserrer le bras de manivelle (**D**) au système avec un boulon de bras de manivelle (non montré).
7. Répéter le procédé avec le bras de manivelle gauche (**C**).

Note : Il est impératif que l'hélice (G) et les bras de manivelle (C, D) soient alignés comme il faut lors de l'assemblage pour que l'unité de propulsion soit retirée du kayak en utilisant les marques d'alignement (L) sur la tête de l'unité (M).

Installation des pédales aux bras de manivelle

1. Localisez la pédale droite (**B**) identifiée par un « R » sur la face du boulon de fixation de la pédale.
2. Filetez le bon support à pédale (**B**) dans le bon bras de manivelle (**D**). (filetage inversé)
3. Utilisez une clé plate de 15 mm pour resserrer la pédale (**B**) au bras de manivelle (**D**). Tenez le bras de manivelle opposé (**C**) en place pour générer la résistance.
4. Répétez le procédé avec la pédale gauche (**A**).

Installation du système de propulsion au kayak

1. Retirez le boulon de montage (**I**) du support de montage (**H**).
2. Laissez la clé rapide (**K**) dans la position fermée pour qu'elle comble le support de montage (**H**).
3. Alignez l'hélice (**G**) pour qu'elle soit parallèle à l'axe (**F**) de l'unité de propulsion.
4. Tenez l'unité de propulsion en angle et abaissez le bout de l'hélice dans le dalot du kayak.
5. Alignez le logement (**I**) du support de montage (**H**) avec le logement du collet supérieur (**E**) et insérez le boulon de montage (**I**). Fixez le boulon de montage (**I**) avec le bouton fileté (**J**).

OPÉRATION DU SYSTÈME DE PROPULSION

Déploiement du système

1. Alignez l'hélice (**G**) afin qu'elle soit parallèle à l'axe (**F**) de l'unité de propulsion.
2. Rétractez la clé rapide (**K**) et abaissez l'unité à travers les rabats turbo du kayak jusqu'à ce qu'elle soit en position déployée verticale.
3. Replacez la clé rapide (**K**). Vous êtes maintenant prêts à pédaler.

Note : Assurez-vous que votre kayak est dans une profondeur suffisante d'eau pour accommoder la profondeur totale d'une unité de propulsion déployée (50 centimètres).

Monter l'unité de propulsion

1. Alignez un bras de manivelle (**D**) en position verticale pour qu'il soit positionné entre les marques d'alignement (**L**) sur la tête d'unité (**M**).
2. Rétractez la clé rapide (**K**) et montez l'unité à travers les rabats turbo du kayak jusqu'à ce qu'elle soit en position rangée.
3. Replacez la clé rapide.

Retirer l'unité du kayak

1. Rétractez la clé rapide (**K**).
2. Retirez le boulon de montage (**I**) et soulevez l'unité du support de montage (**H**).

Veuillez visiter www.perceptionkayaks.com pour le manuel de l'utilisateur complet pour le manuel complet de l'utilisateur, des vidéos didactiques et plus.

Perception Kayaks

575 Mauldin Road, Suite 200
Greenville, SC 29607
USA

1.888.525.2925

perceptionkayaks.com

Part #59504364





PEDAL DE PERCEPTION

Guía de inicio rápido

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

¡Gracias por la compra del Perception con pedal de tracción! Esta guía de inicio rápido abarca la configuración básica y el funcionamiento del Piloto de Pedal de Tracción. Para su seguridad y para garantizar el más alto nivel de disfrute del Piloto de Pedal de Tracción es imprescindible que lea y cumpla con todas las indicaciones del manual digital antes de su uso. Por favor, visite la página: **www.perceptionkayaks.com** para consultar el manual completo del usuario.

El Pedal de Tracción está diseñado únicamente para su uso con el kayak de Perception.

ADVERTENCIA - INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Lea el manual digital completo antes de su uso.
Disponible en www.perceptionkayaks.com
- Retire el sistema del kayak durante su traslado
- Mantenga las manos alejadas del área del imbornal del kayak al instalar o elevar la unidad
- Esté atento a su entorno al operar el pedal de tracción
- Evite colisiones e impactos en el sistema
- Eleve la unidad al iniciar la marcha y al llegar a la costa
- Compruebe que el pedal de tracción esté totalmente asegurado y bloqueado en el soporte de montaje antes de operarlo
- Lleve siempre consigo a bordo un remo y un chaleco salvavidas
- Enjuague el sistema con agua dulce después de su uso en agua salobre o salada

Además de las advertencias mencionadas, por favor siga todas las instrucciones del manual de uso. Consulte el manual digital del usuario para ver las instrucciones de mantenimiento e información de garantía.



MONTAJE DEL PEDAL DE TRACCIÓN

Instalación de los brazos de manivela a la unidad motriz

1. Ubique el Piloto de Pedal de Tracción sobre una superficie de trabajo plana con el lado de la hélice (**G**) hacia arriba.
2. Alinee la hélice (**G**) de modo que esté paralela al eje (**F**) del pedal de tracción.
3. Localice el brazo de la manivela derecha (**D**) que está marcado con una «R» en la parte posterior.
4. Coloque el perno del brazo de la manivela derecha (**D**) sobre el eje derecho del cabezal del pedal (**M**).
5. El brazo de la manivela (**D**) debe estar paralelo a la hélice (**G**) y al eje (**F**) de la unidad de tracción.
6. Utilice una llave Allen de 8 mm para ajustar el brazo de la manivela (**D**) en el sistema con un tornillo de manivela (no mostrado).
7. Repita el proceso con el brazo de manivela izquierda (**C**).

Nota: es necesario que la hélice (G) y los brazos de manivela (C, D) estén alineados correctamente durante el montaje, de esta forma la unidad de tracción podrá ser retirada del kayak siguiendo las marcas de alineación del soporte (L) que se encuentran en el cabezal de la unidad (M).

Instalación de los pedales en los brazos de las manivelas

1. Localice el pedal derecho (**B**) identificado con una «R» en la parte frontal del perno de montaje del pedal.
2. Atornille el soporte del pedal derecho (**B**) en el brazo de la manivela derecha (**D**). (Enroscado en reversa.)
3. Utilice una llave de boca de 15 mm para ajustar el pedal (**B**) al brazo de la manivela (**D**). Mantenga el brazo opuesto de la manivela (**C**) en su lugar para crear resistencia.
4. Repita el proceso con el pedal izquierdo (**A**).

Instalación del Pedal de Tracción en su kayak

1. Retire el perno de anclaje (**I**) del soporte de montaje (**H**).
2. Deje la llave rápida (**K**) en la posición cerrada de modo que el soporte de montaje se mantenga elevado (**H**).
3. Alinee la hélice (**G**) de modo que esté paralela al eje (**F**) del pedal de tracción.
4. Mantenga el pedal de tracción en un ángulo, mientras baje el extremo de la hélice hacia el imbornal del kayak.
5. Alinee el orificio receptor (**I**) del soporte de montaje (**H**) con el orificio receptor de la abrazadera superior (**E**) e inserte el perno de montaje (**I**). Asegure el tornillo de montaje (**I**) con el perno de perilla (**J**).

USO DEL PEDAL DE TRACCIÓN

Uso del pedal de tracción

1. Alinee la hélice (**G**) de modo que esté paralela al eje (**F**) del pedal de tracción.
2. Retraiga la llave rápida (**K**) y baje el pedal de tracción a través de las aletas turbo del kayak hasta que esté en la posición de despliegue vertical.
3. Vuelva a colocar la llave rápida (**K**). Ahora está listo para pedalear la unidad.

Nota: asegúrese de que el kayak se encuentra en una profundidad de agua suficiente para dar cabida a todo el pedal de tracción desplegado (aprox. 45,7cm).

Elevación del pedal de tracción

1. Alinee un brazo de la manivela (**D**) a una posición vertical de manera que se encuentre entre las marcas de alineación del soporte (**L**) sobre el cabezal de los pedales (**M**).
2. Retraiga la llave rápida (**K**) y eleve el pedal de tracción a través de las aletas turbo del kayak hasta que esté en la posición de anclado.
3. Vuelva a colocar la llave rápida (**K**).

Extracción del pedal de tracción del kayak

1. Retraiga la tecla rápida (**K**).
2. Retire el perno de anclaje (**I**) y levante la unidad del soporte de montaje (**H**).

Por favor, visite la página www.perceptionkayaks.com para consultar el Manual del Usuario, un video instructivo y mucho más.

Perception Kayaks

575 Mauldin Road, Suite 200
Greenville, SC 29607
USA

1.888.525.2925

perceptionkayaks.com

Part #59504364



perception
KAYAKS

KAYAK- PEDALANTRIEB

SCHNELLSTART- ANLEITUNG



perception®
KAYAKS

QUICK START GUIDE

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Perception Kayak mit Pedalantrieb! Diese Schnellstart-Anleitung deckt die Grundlagen der Einrichtung und der Bedienung des Pilot-Pedalantriebs. Zu Ihrer Sicherheit und um die größtmögliche Freude am Kayak-Pedalantrieb zu gewährleisten, ist es unbedingt notwendig, dass Sie vor der Verwendung das vollständige digitale Benutzerhandbuch lesen und befolgen. Bitte besuchen Sie www.perceptionkayaks.com, um das komplette Benutzerhandbuch zu erlangen.

Der Kayak-Pedalantrieb ist ausschließlich für die Verwendung im Pescador-Pilot-Kajak vorgesehen.

ACHTUNG - WICHTIGE INFORMATIONEN

- Lesen Sie vor der Verwendung das vollständige Benutzerhandbuch. Es ist unter www.perceptionkayaks.com verfügbar.
- Entfernen Sie zum Transport das System vom Kajak.
- Halten Sie beim Ausfahren oder Einfahren des Antriebs die Hände vom Speigatt des Kajaks fern.
- Richten Sie bei der Bedienung die Aufmerksamkeit auf Ihre Umgebung.
- Bewahren Sie das System vor Kollisionen und Stößen.
- Ziehen Sie beim Zuwasserlassen und wenn Sie an Land kommen das Gerät ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Antrieb vor Inbetriebnahme vollständig gesichert und am Halterungsträger befestigt ist.
- Nehmen Sie immer ein Paddel und eine Schwimmweste mit an Bord.
- Spülen Sie nach der Verwendung in Brack-oder Salzwasser das System mit Frischwasser ab.

Halten Sie sich zusätzlich zu diesen ausgewählten Warnungen bitte an das vollständige Benutzerhandbuch. Den Wartungsplan und Garantieinformationen finden Sie im digitalen Benutzerhandbuch.



MONTAGE DES PILOT-PEDALANTRIEBS

Anbringen der Tretkurbeln an der Antriebseinheit

1. Legen Sie den Pilot-Pedalantrieb so auf eine flache Arbeitsfläche, dass die Seite mit dem Propeller (G) nach oben weist.
2. Richten Sie den Propeller (G) so aus, dass er parallel zum Schaft (F) der Pedalantriebseinheit steht.
3. Nehmen Sie die rechte Tretkurbel (D), die mit einem "R" auf der Rückseite markiert ist.
4. Platzieren Sie den Achszapfen der rechten Tretkurbel (D) über dem rechten Tretkurbelschaft der Kopfeinheit des Pedalantriebs (M).
5. Die Tretkurbel (D) sollte parallel zum Propeller (G) und dem Schaft (F) der Antriebseinheit stehen.
6. Verwenden Sie einen 8-mm-Inbusschlüssel, um die Tretkurbel (D) mit einem Tretkurbelbolzen (nicht dargestellt) am System festzuziehen.
7. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der linken Tretkurbel (C).

Hinweis: Es ist unbedingt erforderlich, dass der Propeller (G) und die Tretkurbeln (C, D) während der Montage korrekt ausgerichtet sind, damit die Antriebseinheit unter Verwendung der Propellerausrichtungsmarkierungen (L) an der Kopfeinheit des Antriebs (M) vom Kajak entfernt werden kann.

Anbringen der Pedale an den Tretkurbeln

1. Nehmen Sie das rechte Pedal (B), das an einem "R" auf der Vorderseite des Pedalhalterungsbolzens erkennbar ist.
2. Schrauben Sie die rechte Pedalhalterung (B) gegen den Uhrzeigersinn in die rechte Tretkurbel (D).
3. Verwenden Sie einen 15-mm-Maulschlüssel, um das Pedal (B) an der Tretkurbel (C) festzuziehen. Halten Sie die gegenüberliegende Tretkurbel (D) fest, um Widerstand auszuüben.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem linken Pedal (A).

Anbringen des Pilot-Pedalantriebs an Ihrem Kajak

1. Entfernen Sie den gesicherten Halterungsbolzen (I) aus dem Halterungsträger (H).
2. Lassen Sie den Schnellverschluss (K) so in geschlossener Position, dass er den Halterungsträger (H) überbrückt.
3. Richten Sie den Propeller (G) so aus, dass er parallel zum Schaft (F) der Pedalantriebseinheit steht.
4. Halten Sie den Pedalantrieb schräg geneigt und lassen Sie das Propellerende in das Speigatt des Kajaks ab.
5. Richten Sie die Aufnahmeöffnung (I) des Halterungsträgers (H) an der oberen Aufnahmeöffnung der Halterungsschelle (E) aus und setzen Sie den Halterungsbolzen (I) ein. Sichern Sie den Halterungsbolzen (I) mit dem Drehknopf (J).

BEDIENUNG DES PILOT-PEDALANTRIEBS

Ausfahren des Pedalantriebs

1. Richten Sie den Propeller (G) so aus, dass er parallel zum Schaft (F) der Pedalantriebseinheit steht.
2. Ziehen Sie den Schnellverschluss (K) zurück und senken Sie den Pedalantrieb durch die Turboklappen des Kajaks ab, bis er sich in vertikaler ausgefahrener Position befindet.
3. Setzen Sie den Schnellverschluss (K) wieder ein. Sie sind nun bereit, in die Pedale des Geräts zu treten.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Wassertiefe groß genug ist, um den ausgefahrenen Pedalantrieb in ganzer Länge (ca. 46 cm) aufzunehmen.

Einfahren des Pedalantriebs

1. Richten Sie eine Tretkurbel (D) in vertikaler Position aus, so dass sie sich zwischen den Propellerausrichtungsmarkierungen (L) auf der Kopfeinheit (M) des Pedalantriebs befindet.
2. Ziehen Sie den Schnellverschluss (K) zurück und ziehen Sie den Pedalantrieb durch die Turboklappen des Kajaks ein, bis er sich in Stauposition befindet.
3. Setzen Sie den Schnellverschluss (K) wieder ein.

Entfernen des Pedalantriebs vom Kajak

1. Ziehen Sie den Schnellverschluss (K) zurück.
2. Entfernen Sie den gesicherten Halterungsbolzen (I) und heben Sie das Gerät vom Halterungsträger (H).

Bitte besuchen Sie www.perceptionkayaks.com, um das vollständige Benutzerhandbuch, ein Anleitungsvideo und noch mehr zu erhalten.



パイロット ペダル ドライブ

クイックスタートガイド



perception®
KAYAKS

クイックスタートガイド

Perception 社のペダルドライブ付きペスカドールパイロットのご購入ありがとうございます!

このクイックスタートガイドでは、パイロットペダルドライブの基本的な設定と操作の仕方をご案内します。お客様の安全のため、そしてパイロットペダルドライブを最高のレベルで楽しんでいただくためにも、ご使用前に付属の取扱説明書またはデジタル版完全オーナーマニュアル(英語のみ)をお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。完全オーナーマニュアルはこちらをご覧ください。www.perceptionkayaks.com

パイロットペダルドライブは、ペスカドールパイロットカヤックでの使用のみを意図して作られています。

ご注意 - 重要情報

- ご使用前にデジタル版完全オーナーマニュアルをお読みください。マニュアルはこちらにございます。
www.perceptionkayaks.com
- 移送中はシステムをカヤックから外してください。
- ドライブを使用ポジションに配置したり引き上げたりする際、カヤックの排水口付近に手を出さないようにしてください。
- ペダルドライブ使用中は使用環境によく注意してください。
- 衝突しないよう注意してシステムに衝撃を与えないようにしてください。
- 進水時や陸に上がるときはユニットを引き揚げてください。
- 始動前にペダルドライブが据付用ブラケットにきちんと固定されていることを確認してください。
- カヤックには常にパドルと救命胴衣(ライフジャケット)を携帯して乗ってください。
- 塩気のある水または海水中で使用した後は、真水でシステムを洗ってください。

上記の注意事項だけでなく、付属の取扱説明書または完全オーナーマニュアル(英語のみ)の指示に従ってご使用ください。



パイロットペダルドライブの組み立て方

ドライブユニットにクランクアームを取り付ける

1. 平らな作業スペースに、パイロットペダルドライブユニットをプロペラ(G)側を上にして置く。
2. プロペラ(G)を回し、ペダルドライブユニットのシャフトと平行になるようにする。
3. 裏面に“R”と刻印してある右クランクアーム(D)を用意する。
4. 右クランクアーム(D)の軸を、ペダルドライブヘッドユニット(M)の右クランクアームシャフト上に配置する。
5. クランクアーム(D)は、ドライブユニットのプロペラ(G)やシャフト(F)と平行になるようにしてください。
6. クランクアームボルト(写真には写っていません)を8mmのアレンレンチで締めて、クランクアーム(D)をシステムに固定する。
7. 左クランクアーム(C)も同様に取り付ける。

注意: カヤックからユニットを取り外す際ドライブユニットヘッド(M)についている固定位置マーク(L)を使うためには、組み立ての際に必ずプロペラ(G)とクランクアーム(C, D)の向きをドライブユニット上の正しい位置に揃えるようにしてください。

クランクアームにペダルを取り付ける

1. 右ペダル(B)を用意する。ペダル取付ボルトの頭に“R”と書かれているのが右ペダルです。
2. 右ペダルマウント(B)を右クランクアーム(D)にネジ込む。(逆ネジ/反時計回り方向)
3. 15 mmのオープンエンドスパナを使って、ペダル(B)をクランクアーム(D)に固定する。反対側のクランクアーム(C)を押さえて抵抗を利用してください。
4. 左ペダル(A)も同様に取り付ける。

カヤックにパイロットペダルドライブを取り付ける

1. 据付テザーボルト (I) を据付ブラケット(H)からはずす。
2. クイックキー (K) を閉めたままにして、据付ブラケット上にブリッジを架けた状態にする。
3. プロペラ (G) を回して、ペダルドライブユニットのシャフト (F) と平行になるようにする。
4. ペダルドライブの角度を一定に保ちながら、カヤックの排水口の方へプロペラの先を下げていく。
5. 据付ブラケット (H) の受け穴 (I) と上部カラー (E) の受け穴を揃えて、据付ボルト (I) を通す。据付ボルト (I) をネジ溝付きのノブ (J) で固定する。

パイロットドライブペダルの操作

ペダルドライブの配置

1. プロペラ (G) を回して、ペダルドライブのシャフト (F) と平行になるようにする。
2. クイックキー (K) を引き抜き、カヤックのターボフラップに沿って、ペダルドライブを垂直の配置ポジションになるまで下ろす。
3. クイックキー (K) を元に戻す。さあ、これでユニットを漕ぐ準備ができます。

注意: ペダルドライブ配置に十分な水深(約45センチ)があることを確認してから、行なってください。

ペダル ドライブの引き上げ

1. クランクアーム (D) を垂直ポジションにして、ペダル ドライブ ヘッド ユニット (M) に付いているプロペラ 固定位置マーク (L) 内に収めます。
2. クイック キー (K) を外して、カヤックのターボ フラップ に沿って、ペダル ドライブを収納ポジションまで引き 揚げます。
3. クイック キー (K) を元に戻します。

ペダル ドライブをカヤックから外す

1. クイック キー (K) を外します。
2. 据付テザーボルト (I) を外して、ユニットを据付ブラ ケット (H) から持ち上げます。

www.perceptionkayaks.comで、完全オーナーマニュアル(英語のみ)や説明動画など多くの情報をご参照いただけます。

Perception Kayaks

575 Mauldin Road, Suite 200
Greenville, SC 29607
USA

電話: 888.525.2925

perceptionkayaks.com

Part #59504364



perception
KAYAKS